
ПОЛИНЕКС марка А

Состав для удаления краски

ТУ 20.30.22-029-09824493-2022

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Состав представляет собой жидкую композицию, включающую в себя комплекс органических растворителей. Предназначен для сверхбыстрого удаления большинства лакокрасочных покрытий с поверхностей из черных и цветных металлов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт эффективен для удаления ПФ, НЦ, алкидных, эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных красок, хлорвиниловых покрытий.

Перед использованием средство необходимо тщательно перемешать.

Рекомендуемые способы применения:

- погружением окрашенной поверхности в полипропиленовую емкость со средством;
- распылением средства по окрашенной поверхности.

Время воздействия не более 5 минут. Избегать высыхания средства на обрабатываемой поверхности. Размягченное покрытие легко удаляется скребком или шпателем. После обработки поверхность следует промыть водой, либо техническим моющим средством.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- подходит для удаления различных типов ЛКП
- смывается водой и техническими моющими средствами
- высокая скорость протекания реакции
- относится к трудновоспламеняющимся жидкостям

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Требования ТУ
<i>Внешний вид</i>	Бесцветная жидкость
<i>Плотность, г/см³</i>	0,85-0,95
<i>pH</i>	1,5-2,5

УПАКОВКА

Продукция упаковывается в полипропиленовые канистры по 10, 20, 30 кг, бочки по 50, 200 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в тару другого объема.

ТРАНСПОРТ

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в герметичной таре при температуре от 15 до 35°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте и вдали от пищевых продуктов.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз и рук. При попадании средства на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть проточной водой. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

Не использовать металлическую тару для хранения, перевозки и в процессе применения средства.

